

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
82	<p data-bbox="296 331 571 432">GEBER SPRITZ- BEGINN FALSCHER DREHZ.</p> <ul data-bbox="296 472 1339 1032" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 767 506">• Batteriespannung ist größer 9 V<li data-bbox="296 544 1094 577">• Motordrehzahl des Drehzahlgebers ist größer 751 U/min<li data-bbox="296 616 1018 649">• Soll-Kraftstoffeinspritzmenge ist größer 7 mg/Hub<li data-bbox="296 687 1339 768">• Die aus dem Nadel-Bewegungsfühler-Signal berechnete Motordrehzahl ist größer als "Motordrehzahlsignal des Drehzahlgebers multipliziert mit 1,38" <p data-bbox="296 824 355 857">oder</p> <ul data-bbox="296 893 1142 1032" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 893 1283 965">• Berechnete Motordrehzahl aus dem Nadel-Bewegungsfühler-Signal ist kleiner als "Drehzahl des Drehzahlgebers multipliziert mit 0,7"<li data-bbox="296 999 1142 1032">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 1,5 s erfüllt sein <p data-bbox="296 1068 480 1102">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 1137 967 1308" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1137 807 1171">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="296 1209 967 1243">• Spritzbeginn wird über ein Kennfeld gesteuert.<li data-bbox="296 1279 863 1312">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet <p data-bbox="296 1348 421 1382">Hinweis:</p> <ul data-bbox="296 1417 1305 1632" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 1417 1305 1489">• Dieser Fehler wird auch als Folge von fehlenden Einspritzungen erkannt und nach Motorstillstand abgespeichert, z. B.:<ul data-bbox="347 1489 938 1632" style="list-style-type: none"><li data-bbox="347 1489 679 1523">- durch Kraftstoffmangel<li data-bbox="347 1523 820 1556">- defektes Kraftstoff-Abschaltventil<li data-bbox="347 1556 860 1590">- defektes Kraftstoffpumpen-Stellwerk<li data-bbox="347 1590 938 1632">- defektes Kraftstoff-Einspritzmengensensor <p data-bbox="296 1668 600 1740">Betroffene Klemmen: 10, 5, 12</p>	C-20