

C-05, Wegfahrsperrstromkreis

C-05, Wegfahrsperrstromkreis		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Fehlercode gespeichert	
	<ul style="list-style-type: none"> Hat das folgende Steuergerät einen Fehlercode gespeichert: K118 Steuergerät - Wegfahrsperrstromkreis 	
	Ja: E01	Nein: T02
T02	Prüfung: Spannungsschluß des Signal-Stromkreises	kleiner als 0,1 V
	<ul style="list-style-type: none"> Zündung AUS Kabelsatzstecker abziehen von: K70 Steuergerät - Diesel Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 & Masse 	
	Ja: T03	Nein: E04
T03	Prüfung: Masseschluß des Signal-Stromkreises	größer als 100 kOhm
	<ul style="list-style-type: none"> Kabelsatzstecker abziehen von: K118 Steuergerät - Wegfahrsperrstromkreis Widerstand messen zwischen den folgenden Klemmen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 & Masse 	
	Ja: E02	Nein: E03

C-05, Wegfahrsperrstromkreis

Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none"> Folgendes System reparieren: K118 Steuergerät - Wegfahrsperrstromkreis

E02	<ul style="list-style-type: none">• Stromkreis-Unterbrechung zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 & K118 Steuergerät - Wegfahrsperr Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: K70 Steuergerät - Diesel
E03	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 & K118 Steuergerät - Wegfahrsperr Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7
E04	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung zwischen: K70 Steuergerät - Diesel Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 29 & K118 Steuergerät - Wegfahrsperr Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 7 <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none">• Defekte Komponente: K118 Steuergerät - Wegfahrsperr