

DWA, Tafel 2, F2 : FEHLER- / ALARMCODE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
24	GLASBRUCHMELDE R SIGNAL SPANNUNG HOCH	08	<ul style="list-style-type: none">Die am entsprechenden Steuergeräte-Eingang (Kl. 28) anliegende Spannung ist zu hoch (Kurzschluß gegen Batteriespannung oder Stromkreis-Unterbrechung)	

vectra16v.com