

DWA, Tafel 2, F2 : FEHLER- / ALARMCODE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
38	ALARM AUSGELÖST : D. ULTRASCHALL SENSOR	18	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät Diebstahlwarnanlage hat im Innenraum des Fahrzeuges eine Bewegung registriert	

vectra16v.com