

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
04 *	S. HECKKLAPPE	Heckklappe, Kofferraum geschlossen geöffnet	OFFEN 12 V GESCHL. 0 V	18, 32

**Fehlersuche:**

- Kofferraum/Heckklappe schließen mit Multimeter Spannung messen an DWA-Steuergerät Kl. 4

- Kofferraum/Heckklappe öffnen mit Multimeter Spannung messen an DWA-Steuergerät Kl. 4

- Siehe auch Seite 20!

**Sollwert:**

> 11 Volt  
OFFEN 12 V

< 1 Volt  
GESCHL. 0 V

Werden Sollwerte erreicht

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Leitung von Heckklappe-, Kofferraumkontakt S 15 zum DWA-Steuergerät hat Masseschluß oder
  - Leuchte Heckraum defekt
  - Koffer-, Heckraumschalter defekt
  - Sicherung F 15 defekt

- Schalter prüfen
  - Verbindungsleitung vom Schalter S 15 zum DWA-Steuergerät ist unterbrochen.

- DWA-Steuergerät defekt

vectra16v.com