

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
08	RADIO MASSE	Radiomasse angeschlossen nicht angeschlossen	MASSE 0 V OFFEN > 2 V	37

**Fehlersuche:**

- Siehe Prüfschritt 7

- Radiomasse abklemmen  
(Radio ausbauen)
- DWA scharfschalten

- DWA entschärfen  
Radiomasse anklemmen  
(Radio einbauen)  
DWA scharfschalten

**Sollwert:**

N. BENUTZT

OFFEN > 2 V

BENUTZT  
MASSE 0 V

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Radiomasse abgeklemmt?

DWA scharfgeschaltet?  
Siehe auch Prüfschritt 07 und 12

- DWA-Steuergerät defekt

- DWA-Steuergerät defekt

vectra16v.com