

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
12	SIGNAL SCHÄRFEN	DWA entschärfen DWA scharfschalten Nach ca. 1 Sekunde	- AKTIV 12 V INAKTIV 0 V	18

Fehlersuche:

- mit Multimeter Spannung messen an DWA-Steuergerät Kl. 20

- DWA entschärfen
DWA scharfschalten
Nach ca. 1 Sekunde

Sollwert:

-
AKTIV 12 V > 5 Volt
INAKTIV 0 V < 1 Volt

Werden Sollwerte erreicht

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Verbindungsleitung zwischen DWA-Steuergerät Kl. 20 und Schalter S 41 (Diebstahlsicherung Fahrertür) Kl."C" unterbrochen
- Verbindungsleitung zwischen Schalter S 41 (Diebstahlsicherung Fahrertür) Kl. "NO" und Zentralverriegelungssteuergerät Kl. 12 unterbrochen
- Kurzschluß im Motor - Zentralverriegelung M 19, M 20, M 32
- K 37 Zentralverriegelungssteuergerät defekt
- Unterbrechung im Kabelsatzstecker X 31 Kl. 7, Kl. 15 (VECTRA/CAVALIER) X 20 Kl. 16, Kl. 17 (OMEGA/CARLTON, SENATOR-B)
- DWA-Steuergerät defekt