

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
23	U/S ALARM	Taster im Ultraschallsensor Fahrerseite drücken Leuchtdiode im Ultraschallsensor Beifahrerseite - blinkt - DWA scharfschalten, 1 Sek. Pause DWA entschärfen	AUSGESCH. EINGESCH.	28, 29

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Diese Funktion kann nicht im Kabelbaum geprüft werden.

Prüfschritt 21 und 22 OK

- DWA-Steuergerät defekt

vectra16v.com