

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
01	KONTROLLEUCHTE PRÜFEN? (YES/NO)	YES Taste drücken Leuchtdiode im Ultraschallsensor der Beifahrerseite blinkt!	AUS 0 V AN 5 V	28 29

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Im Prüfschritt 01 wird nur die Leuchtdiode im Ultraschallsensor der Beifahrerseite geprüft. Der Ultraschallteil kann nicht mit dem Stellgliedtest angesprochen werden.

- Spannungsversorgung des Ultraschallsensors prüfen

Kl. 1: Sensormasse
Kl. 3: + 8,0 Volt

- Ultraschallsensor Beifahrerseite vom Steuergerät trennen (am Sensor)

- DWA-Steuergerät defekt

Spannung messen am Kabelsatzstecker der Leitung 2 gegen Leitung 1 (Masse)

Taster gedrückt Anzeige wechselt
Taster nicht gedrückt < 0,5 Volt

Werden Sollwerte erreicht?

- Ultraschallsensor defekt