

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
19	ANLASSER. REL. S.	<p>Nur für Steuergeräte bis Modelljahr '93,5/'94</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motorhaube öffnen DWA scharfschalten Haubenkontakt drücken 10 s warten Haubenkontakt loslassen und drücken</p> <p>DWA entschärfen</p> <p>Hinweis: Änderung der Wegfahrsperrung: Es wird nicht mehr wie bisher der Starter-Stromkreis, sondern der Kraftstoffpumpen- Stromkreis unterbrochen. Die Änderung wird mit Modelljahr'93,5 (Januar 93) bei Fahrzeugen mit Rechtslenker und Benzin-Motor (Einspritz-Motoren) eingeführt. Ab Modelljahr'94 tritt die Änderung auch bei Fahrzeugen mit Linkslenker in Kraft. Die Änderung wird nicht bei Fahrzeugen mit Diesel- Motoren eingeführt.</p>	<p>GESCHL .</p> <p>wechselnd OFFEN und GESCHL .</p> <p>ALARM wird ausgelöst (Blinker und Hupe jeweils für einen kurzen Zeitraum aktiv)</p>	35, 36	-