

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0725	<p data-bbox="295 331 1125 398">Motordrehzahlgeber Eingang Signal nicht im Sollbereich (Höchstdrehzahl)</p> <ul data-bbox="295 436 845 470" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 845 470">• Motordrehzahl ist größer 5500 U/min</li></ul> <p data-bbox="295 510 478 544"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 577 646 611" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 577 646 611">• Motor wird abgestellt.</li></ul> <p data-bbox="295 645 598 712"><b>Betroffene Klemmen:</b> 8, 21</p>	C-18

vectra16v.com