

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
04	TC DK - SIGNAL	<p>Zündung AUS</p> <p>Zündung EIN</p> <p>Motor AUS</p> <p>Fahrzeug steht</p> <p>Mindestens 4 s warten</p> <p>Motor - Drosselklappe ZU</p> <p>(Gaspedal in Leerlaufstellung)</p> <p>Hinweis: Die TC - Drosselklappe ist in dieser Fahrsituation geöffnet.</p> <p>Modelljahr'92 Fahrzeug mit Motorsystem Motronic M 2.5 Fahrzeug fährt und Antriebsräder drehen nicht durch</p> <p>ab Modelljahr'93 Fahrzeug mit Motorsystem Motronic M 2.8 Fahrzeug fährt und Antriebsräder drehen nicht durch</p> <p>Motor - Drosselklappe ZU</p> <p>(Gaspedal in Leerlaufstellung)</p> <p>Motor - Drosselklappe AUF</p> <p>(Gaspedal voll durchgetreten)</p> <p>Stellgliedtest gem. Abschnitt 5. 4. 3. 1 durchführen!</p>	<p>3,6 bis 4,9 V</p> <p>TC DK - SIGNAL annähernd</p> <p>DK - POTI SIGNAL</p> <p>0,1 bis 1,4 V</p> <p>3,6 bis 4,9 V</p>	26,27	27,3,20