

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
07	TC AN / AUS SCHALT	<p>Zündung EIN</p> <p>TC - Taste nicht gedrückt TC - Taste kurz drücken und dann wieder loslassen</p> <p><b>Hinweis:</b> Die TC - Taste darf nur kurz (weniger als 10 s) gedrückt werden. Eine längere ununterbrochene Betätigung wird als Fehler (Code 82) registriert. Das TC - System schaltet sich dann ab und kann durch erneute Betätigung des TC - Schalters nicht wieder aktiviert werden. Maximal eine "Selbsteilung" des Fehlers durch Aus - und Einschalten der Zündung ist möglich.</p>	<p>OFFEN . 12V GESCHL . 0V</p>	82	1,13,30