

<b>Fehlercode</b>	<b>Informationsgeber Fehlerursache</b>	<b>Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt</b>	<b>Fehlercodespeicherung bei ...</b>
34	Absolutdrucksensor Spannung zu niedrig	03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motordrehzahl &lt; 1500 1/min</li><li>• Drucksignal &lt; 12 kPa</li></ul> Wenn Fehlercode 34 gesetzt ist, nimmt das Steuergerät die Vollandlinie als Ersatzwert

vectra16v.com