

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
48	Batterie, Regler Spannung zu niedrig	01	<ul style="list-style-type: none">• Batteriespannung < 6 V

vectra16v.com