

| Fehlercode | Informationsgeber<br>Fehlerursache   | Abhilfe in<br>F0:DATENLISTE<br>Nr. | Fehlercodespeicherung bei...   | Bemerkung |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|
| 14         | Kühlmittel Temp.<br>Spannung niedrig | 08                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die Signalleitung des Temperaturfühlers Kühlmittel Kurzschluß gegen Masse hat, d.h. die dem Steuergerät signalisierte Temperatur von &gt; 130 °C ist.</li> </ul> <p>Wenn Fehlercode 14 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät mit einem Ersatzwert von 20 °C.</p> | 13/23     |

vectra16v.com