

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
21	Drosselklappen -POTI -Spannung HOCH	06, 10, 13, 15	<ul style="list-style-type: none"> • Der fehlercode wird gesetzt, wenn die Signalleitung des Drosselklappenpotenometers einen Kurzschluß gegen 5V hat, d. h. die dem Steuergerät signalisierte Spannung $\geq 5V$ ist. <p>Wenn Fehlercode 21 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät mit dem Ersatzwert für Vollast (ca. 80° Drosselklappenwinkel). Übergangsanreicherung, Schubabschaltung und Leerlaufregelung sind nicht mehr möglich.</p>	7/6

vectra16v.com