

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
54	DKA-Regler Poti. Spannung hoch	06, 09, 15	<ul style="list-style-type: none"> • Der Fehlercode wird gesetzt, wenn die Signalleitung bzw. die Masseleitung des Broselklappenanstellerpotentiometers Kurzschluß gegen 5 V oder Unterbrechung hat (Potentiometerspannung > 4,8 V). <p>Wenn Fehlercode 54 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert, so daß möglichst die Schubstellung erreicht wird. Das Fahrzeug geht im Leerlauf aus.</p>	28/6

vectra16v.com