

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkung
64	Primär Zündung Strom zu niedrig	-	<ul style="list-style-type: none"> Der Fehlercode wird gesetzt, wenn im Drehzahlbereich zwischen Schubdrehzahl (1500min⁻¹) und 2300min⁻¹ sowie ausreichender Spannungsversorgung (>12,8V) dauernd keine 8A Zündstrom (primärseitig) erreicht werden. 	01/19

vectra16v.com