

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercode	Klemme
07	Batt. Spannung	Zündung EIN Motor starten Motor läuft (alle Verbraucher ausschalten)	11,5 bis 13,5 V >9,0 13,0 bis 16,0 V	48, 49	11/16

Hinweis: TECH 1 prüft den Batteriespannungseingang (Kl.1 1) für Fehlerspeicher (Dauerversorgung).

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

- Zündung EIN

> 1,5 V

- Batterie entladen,
orrodierte Kontakte

- Motor starten

> 9 V

- Generator bzw. Regler defekt

- Motor läuft

> 13 V

- Generator bzw. Regler defekt
- Steuergerät defekt

vectra16v.com