

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
19	FALSCHES DREHZAHL-SIGNAL	08	<p>Seit Zündung EIN war schon ein Start mit korrekter Synchronisation erfolgt</p> <p>Drehzahl > 520 min⁻¹</p> <p>Falsches Drehzahlsignal erkannt (Wackelkontakt, Zähneverlust, falsche Lückenposition)</p> <p>Wenn Fehlercode 19 erkannt wurde, wird für das Drehzahlsignal kein Ersatzwert verwendet. Für die Gemisch- und Bedarfsadaption werden aktuelle Werte verwendet und für die Leerlaufregelung und Kennlinienadaption werden Neutralwerte verwendet.</p>	