

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
22	DROSSEL- KLAPPENPOTI SPANNUNG NIEDR.	02,03,04	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="727 338 1278 450">• Drosselklappenpotentiometerspannung < 0,10 V (Kurzschluß gegen Masse) <p data-bbox="727 488 1315 786">Wenn Fehlercode 22 erkannt wurde, rechnet das Steuergerät mit einem Drosselklappenwinkel von 30°. Andere Funktionen erkennen nur noch Teillast und Vollast. Die Erkennung ist abhängig vom Motorlastsignal, der Drehzahl und dem Luftmassenmessersignal.</p>	

vectra16v.com