

**Tafel 2 - Fehlercodetabelle**

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
56	LEERLAUF-FÜLLUNGS REGELUNG SPG. HOCH	20,21,22	Endstufendiagnose im Steuergerät <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß gegen Batteriespannung</li></ul> Wenn Fehlercode 56 erkannt wurde, werden die Lernfunktionen gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet.	

vectra16v.com