

F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
05	ANSAUGLUFT-TEMP.	Motor läuft im Leerlauf betriebswarm	10 bis 74 °C 3,9 bis 1,4 V	69,71	44/30

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert

Fehlerursache:

- Motor AUS, Zündung EIN < - 35 °C > 4,9 V
- Stecker Temperaturfühler-Ansaugluft abziehen
- Beide Kontakte im Stecker > 180 °C < 0,1 V
Temperaturfühler mittels Adapterkabeln aus KM-609 kurzschließen

- Kurzschluß zwischen der Signal- und Masseleitung im Kabelsatz
- Steuergerät defekt
- Kabelunterbrechung vom
 - Steuergerät Kl. 44 zum Temperaturfühler
 - Steuergerät Kl. 30 zum Temperaturfühler
- Steuergerät defekt
- Temperaturfühler defekt

Sollwerte werden erreicht

Prüfwerte Temperaturfühler Ansaugluft: 15°C bis 30 °C: 1450 Ω bis 3300 Ω

vectra16v.com