

**F0:DATENLISTE**

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	TANKENIL.-VE NTIL	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Gasstoß geben	0% 0 % > 0%	61, 62	5/24

**Hinweise zur Fehlersuche:****Sollwert****Fehlerursache:**

- Siehe Tafel F5:STELLGL. TEST, Prüfschritt 02

vectra16v.com