

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
28	EINSPRITZVENTIL L 4 SPANNUNG HOCH	44	<ul style="list-style-type: none">• Siehe Fehlercode 25

vectra16v.com