

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
38	O2 SENSOR KREIS SPANNUNG NIEDRIG	35,36,39,40,41	<ul style="list-style-type: none"> • Lambdasondenspannung unter 93 mV (Kurzschluß an Masse) • Obige Bedingung muß mindestes 2,5 s lang erfüllt sein <p>Voraussetzungen für Fehlercodespeicherung: Wenn die folgenden Bedingungen nacheinander erfüllt sind, wird der Fehlercode gespeichert und der Ersatzwert abgerufen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Kühlmitteltemperatur über 70 5C; 2.) Bedingung 1.) 3 Min. lang erfüllt; 3.) Lastsignal über 3,5 ms; 4.) Nach Erfüllung von Bedingung 1.) bis 3.) Wartezeit von 5,1 s verstrichen; 5.) Fehlercode 73 oder 74 nicht erkannt; <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 550 mV (Lambdaregelung wird abgeschaltet)

vectra16v.com