

**F0 : DATENLISTE**

Nr.	Tech 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
49	WEGFAHR- SPERRE	Zündung "EIN" Wegfahrsperrung - Funktion in Steuergerät nicht programmiert Wegfahrsperrung - Funktion in Steuergerät programmiert	INAKTIV  AKTIV	143	-
<p>Fehlersuche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fehlercodes auslesen</li></ul> <p>Sollwert:</p> <p>Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erzielt wird)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fehlercode 143 gespeichert</li><li>• Wegfahrsperrung - Funktion wurde nicht programmiert. Funktion WEGFAHRSPERRE im Steuergerät über F7: PROGRAMMIERUNG, Prüfschritt 03 aktivieren.</li></ul>					

vectra16v.com