

- Das Sensorsignal an Steuergeräte-Klemme 6 (X80) **(Standardwert)**6 (X126) **(2003)** ist gestört.

**Betroffene Klemmen:**

6, 9 (X80)

**(Standardwert)**

6, 9 (X126)

**(2003)**

vectra16v.com