

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

Betroffene Klemmen:

15, 16, 31, 32 (X80)

(Standardwert)

15, 16, 31, 32 (X126)

(2003)

vectra16v.com