

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

Betroffene Klemmen:

10, 42 (X80)

(Standardwert)

10, 42 (X126)

(2003)

vectra16v.com