

- Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 36 (X80) **(Standardwert)**36 (X126) **(2003)**) ist kurzzeitig zu niedrig.
- Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.

Betroffene Klemmen:

36 (X80)

(Standardwert)

36 (X126)

(2003)

vectra16v.com