

- Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Funktionsstörung des Stromkreises.

Betroffene Klemmen:

7, 9, 22 (X80), 5, 23, 53 (X79)

(Standardwert)

7, 9, 22 (X126), 5, 23, 53 (X125)

(2003)

vectra16v.com