

- Drosselklappenwinkel ist kleiner 16 °
- Leerlaufpositions-Schalter geöffnet
- Der Offset des Drosselklappenanstellers wurde gespeichert.
- Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0120

Betroffene Klemmen:

4, 37 (X57)

vectra16v.com