

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercodes
26	KRAFTST.PUMP.REL	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	INAKTIV 12V AKTIV 0V	3/24	53, 54

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Leitung zwischen KRAFTST.PUMP.REL Kl. 85b
und Steuergerät Pin 3 auf Unterbrechung,
Masse- und Plusschluß prüfen

vectra16v.com