

**F0:DATENLISTE**

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
16	HEISSTART-VENTIL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm  <b>Hinweis:</b> Die TECH 1-Anzeige für das Heißstartventil wird nur AKTIV 0 V wenn bei Motorstart die Motortemperatur > 100,8 °C ist.	INAKTIV 12 V	95, 96	31/24
<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>Siehe Tafel F5:STELLGL. TEST, Prüfschritt 07</li></ul>					
<b>Sollwert:</b>					
<b>Fehlerursache:</b>					

vectra16v.com