

Tafel 5, F5:STELLGL.-TEST

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
01	WÄHLE STELLGLIED EINSPRITZV. 1	<p>Zündung EIN</p> <p>Taste F5 (Stellgliedtest) drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 -Displays folgen.</p> <p>Hinweis: Das Einspritzventil 1 wird mit einer Frequenz von 10 Hz (Einschaltzeit 1,0 ms) angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	Einspritzventil 1 wird angesteuert und schaltet: Klickgeräusch	25, 81	17/14

vectra16v.com