

Tafel 5, F5:STELLGL.-TEST

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
02	WÄHLE STELLGLIED EINSPRITZV. 2	<p>Zündung EIN</p> <p>Taste F5 (Stellgliedtest) drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 -Displays folgen.</p> <p>Hinweis: Das Einspritzventil 2 wird mit einer Frequenz von 10 Hz (Einschaltzeit 1,0 ms) angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	Einspritzventil 2 wird angesteuert und schaltet: Klickgeräusch	26, 82	34/14

vectra16v.com