

## Tafel 5, F5:STELLGL.-TEST

F0:DATENLISTE

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
04	WÄHLE STELLGLIED EINSPRITZV. 3	<p>Zündung EIN</p> <p>Taste F5 (Stellgliedtest) drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1-Displays folgen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Das Einspritzventil 3 wird mit einer Frequenz von 10 Hz (Einschaltzeit 1,0 ms) angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	Einspritzventil 3 wird angesteuert und schaltet: Klickgeräusch	27, 83	16/14