

## F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
13	02 SENSOR 1 KREIS OFFEN	45,47,51,53,55	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lambdasondenspannung liegt im Bereich 350 mV bis 550 mV (Stromkreis - Unterbrechung, Lambdasonden defekt)</li><li>• Bedingung muß für mindestens 2,5 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Freigabebedingungen für die Fehlerabspeicherung:</b> Der Fehler wird abgespeichert und der Ersatzwert aufgerufen, wenn nacheinanderfolgende Bedingungen erfüllt sind:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Kühlmitteltemperatur größer als 70 IC</li><li>2.) Bedingung 1.) für 3 min erfüllt</li><li>3.) Lastsignal größer als 1,7 ms</li><li>4.) Nachdem Bedingungen 1.) bis 3.) erfüllt sind, ist eine Wartezeit von 5,1 s vergangen</li><li>5.) Kein Fehlercode 73 oder 74 erkannt</li></ol> <p><b>Ersatzwerte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450 mV (Lambdasondenregelung ausgeschaltet)</li></ul>