

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
18	KLOPFSIGNAL - MODUL; SG ER -SETZEN	08	<ul style="list-style-type: none">• Kühlmitteltemperatur kleiner als 45 °C oder• Lastsignal kleiner als 1,6 ms (X 25 XE) bzw. 1,8 ms (X 30 XE) Der Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl• Motordrehzahl größer als 600 min⁻¹ und kleiner als 5000 min⁻¹• Das Steuergerät führt alle 253 Verbrennungen einen internen Klopfensorkreistest durch. Wird dieser Test nicht bestanden, dann wird der Fehlercode gesetzt (Steuergeräte - Fehler). <p>Ersatzwerte: Siehe Fehlercode 16</p>