

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
19	FALSCHES DREHZAHLSIGNAL	37,38	<ul style="list-style-type: none">• Seit Zündung EIN war schon ein Start mit korrekter Synchronisation erfolgt• Motordrehzahl größer als 520 min⁻¹• Falsches Drehzahlsignal erkannt (Wackelkontakt, Zähneverlust, falsche Lückenposition) <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Für die Gemisch - und Bedarfsadaption werden aktuelle Werte und für die Leerlaufregelung und Kennlinienadaption Neutralwerte verwendet.

vectra16v.com