

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
22	DROSSEL- KLAPPENPOTI SPANNUNG NIEDR.	02	<ul style="list-style-type: none">• Drosselklappenpotentiometerspannung kleiner als 0,1 V (Kurzschluß gegen Masse) <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät rechnet mit einem Drosselklappenwinkel von 30°. Andere Funktionen erkennen nur noch Teillast und Vollast. Die Erkennung ist abhängig vom Motorlastsignal, der Drehzahl und dem Luftmassenmessersignal.

vectra16v.com