

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
69	ANSAUGLUFT-TEMP. SENSOR SPANNUNG NIEDR.	05	<ul style="list-style-type: none">• Ansauglufttemperatur ist größer als 140 °C (Kurzschluß gegen Masse) <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20 °C <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Generell werden die Lernfunktionen (Lambda -, Leerlauf - und Klopfregelung) gesperrt und mit den letzten gültigen Werten gerechnet.

vectra16v.com