

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
89	02 SENSOR 2 KREIS OFFEN	46,48,52,54,56	<ul style="list-style-type: none">• Lambdasondenspannung liegt im Bereich 350 bis 550 mV (Stromkreis - Unterbrechung, Lambdasondendefekt)• Bedingung muß für mindestens 2,5 s erfüllt sein <p>Freigabebedingungen für die Fehlerabspeicherung: Der Fehler wird abgespeichert und der Ersatzwert aufgerufen, wenn nacheinander folgende Bedingungen erfüllt sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1.) Kühlmitteltemperatur größer als 70 °C2.) Bedingung 1.) für 3 min erfüllt3.) Lastsignal größer als 1,7 ms4.) Nachdem Bedingungen 1.) bis 3.) erfüllt sind, ist eine Wartezeit von 5,1 s vergangen5.) Kein Fehlercode 73 oder 74 erkannt <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• 450 mV (Lambdasondenregelung ausgeschaltet)