

## F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
94	HALL SENSOR SPANNUNG HOCH	10	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Nockenwellenumdrehungen mit Phasensensorinformation (Hall Sensor) inaktiv bei fehlerfreier Bezugsmarke (Kurzschluß gegen Spannung)</li></ul> <p><b>Ersatzwerte:</b> <b>Siehe Fehlercode 93</b></p>

vectra16v.com