

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
01	BATT. SPANNUNG	Zündung EIN Alle Verbraucher ausschalten Motor starten Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	11,5 bis 13,5 V größer 8 V 12,0 bis 15,0 V	48,49	37,19

vectra16v.com