

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
07	LUFTMASSEN- MESSER	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten	9 bis 18 kg/h 0,6 bis 1,0 V	73,74	7,30

vectra16v.com