

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
10	HALL SENSOR	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm	INAKTIV wechselnd INAKTIV und AKTIV meistens INAKTIV	93,94	8,19,37

vectra16v.com