

Schnellprüfung F0: DATENLISTE

Nr.	TECH 1 - DISPLAY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehler- codes	Klemme
25	TANKENTL. - VENTIL	Motor läuft im Leerlauf, betriebswarm Alle Verbraucher ausschalten Gaspedal betätigen Hinweis: Bei diesem Test muß der Motor zunächst einige Sekunden im Leerlauf laufen, bevor das Gaspedal betätigt wird.	0 % größer 0 %	61,62	5,19,37

vectra16v.com